

Fiche technique de l'aéroport



© DND

Gestionnaires :

L'aérodrome et ses installations aéronautiques sont opérés par le **Ministère de la Défense Nationale (MDN)**;

La portion civile de la zone aéroportuaire autour de l'aérogare Saguenay-Bagotville est sous la responsabilité de **Promotion Saguenay**.

Vols commerciaux acceptés >> PPR obligatoire 48 heures à l'avance : 418-677-7342

Code IATA: YBG | **OACI :** CYBG

Élévation: 522 pieds (159 mètres)

Positionnement global:

48° 19' 50" Nord / 70° 59' 47" Ouest (NAD 83)

Fuseau horaire :

Heure normale de l'Est / UTC -5 (-4 heure avancée)

Météo aviation : www.flightplanning.navcanada.ca

Pistes :

Direction	Longueur	Surface
11/29	10 000 pieds (3 048 mètres)	Asphalte/béton
18/36	6 000 pieds (1 829 mètres)	Asphalte

Aides à la navigation :

ILS/DME piste 29

ILS Radar piste 29

ILS/DME piste 11

NDB piste 11

RNAV/GNSS pistes 11-29 et 18-36

SLIA : 5

DOUANES : AOE/30

Heures d'opérations (tour de contrôle) : 24h/24 7 jours

Heures d'ouverture de l'aérogare civile :

- **Lundi au vendredi :** 03h30 à 00h00
- **Samedi :** 03h30 à 19h30
- **Dimanche :** 07h00 à 00h00